

NOVASONIC U5100 / U5200

Ultrasuoni con sistema "ultra-power" per indagini ultrasoniche su strutture in calcestruzzo e Cross-Hole su pali di fondazione



Novasonic U5100/U5200 è uno strumento per indagini ultrasoniche di nuova generazione che permette di eseguire diverse tipologie di diagnostica strutturali su calcestruzzo e su pali di fondazione attraverso la metodologia Cross-Hole.

L'altissima intensità del segnale permette di eseguire indagini a lunghe distanze; questa caratteristica lo rende particolarmente indicato per i controlli su capannoni industriali.

Durante le prove Cross-Hole il tracciato del palo viene visualizzato in tempo reale con informazioni sulla posizione, il tempo di transito e la forma dell'onda.

VANTAGGI

Il trasporto in cantiere risulta semplice e agile grazie alle dimensioni e al peso ridotti Sicurezza del dato e lunga durata: salvataggi

automatici per assicurare lo storico del dato. Porta USB per trasferimento dati dalla memoria interna. Batteria interna al litio ad alta capacità.

Navigabilità rapida e intuitiva per permetterti di svolgere agilmente il tuo lavoro: LCD a colori touchscreen Elevata intensità e pulizia del segnale

Regolazione della potenza del segnale in dB

Archiviazione e gestione delle immagini, elaborazione dati e rapporti di prova professionali grazie al software di elaborazione dati incluso

FUNZIONALITÁ

Misura della Resistenza del calcestruzzo (50KHz); Indagine a bassa frequenza (25KHz) [opzionale]; Localizzazione e mappatura dei difetti all'interno del manufatto in calcestruzzo; Misura della profondità della crepa; Cross-Hole 2 o 3 canali, manuale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello:	Novasonic U5100
Modalità di controllo:	Scheda di controllo industriale interna A8
Schermo:	5,7 pollici. Schermo LCD LFT ad alta luminosità
Memorizzazione dati:	Micro SD (TF) interna, Capacità 8GB
Modalità operativa:	Touch screen e tastiera
Modalità di acquisizione del segnale:	automatica continua

NOVATEST S.r.I.







Canali:	2ch [1 trasmittente + 1 ricevente]
Trigger:	segnale
Intervallo di campionamento:	0,025µs ~ 1638,4µs regolabile
Precisione del tempo di transito acustico:	0,025 μs
Intervallo di tempo di transito acustico:	± 1677,7 ms
Gamma dinamica:	154dB
Larghezza di banda dell'amplificatore:	3 ~ 450 Hz
Sensibilità del ricevitore:	≤10 μV
Errore guadagno:	0,5 dB
Tensione di emissione (V):	regolabile da 65, 250, 500, 1000 V
Trasmissione dati:	USB, MiniUsb
Dimensioni (mm):	210x149x60
Energia:	
– Interno:	batteria al litio incorporata
– Esterno:	220V AC / DC
Ambiente operativo:	
– Temperatura:	-10°C ~ + 40°C
– Umidità:	<90% RH
Peso:	1,3 Kg (batteria al litio inclusa)
Durata della batteria:	> 5h

ACCESSORI

<u>Standard</u>

Unità di acquisizione;	
N.2 sonde 50 kHz, L=3m;	
Chiavetta USB con software per l'elaborazione dati;	
Manuale Istruzioni;	
Carica batterie;	
Valigia rigida di trasporto.	

<u>Opzionali</u>

N.2 sonde a bassa frequenza 25 kHz;
N.2 o 3 sonde Cross-Hole (Cavo lunghezza 100 m);
N.2 o 3 guide per sonda Cross-Hole.

NOVATEST S.r.I.







NOVATEST S.r.I.

Via Marconi, 102 60015 Falconara M.ma (AN) E. info@novatest.it T. +39 02.67815850







GUIDA RAPIDA ALLE FUNZIONALITA' DI NOVASONIC U5100

1. COLLEGAMENTO DEI TRASDUTTORI

Connettere i trasduttori ai cavi e i cavi negli appositi alloggi sul lato corto del dispositivo. La sonda ricevente è individuata dal colore nero e la trasmettente dal colore grigio.

2. FUNZIONI DELLO STRUMENTO

a) PROVA CROSS-HOLE SUI PALI DI FONDAZIONE



(1) FUNCTION BUTTON AREA: contiene i pulsanti tramite i quali si implementano le varie funzioni dello strumento;

② *SINGLE CHANNEL WAVEFORM AREA:* consente di visualizzare la waveform registrata e i parametri acustici per il punto esaminato;

③ *DATA LIST AREA*: mostra i dati relativi ad ogni punto esaminato. Selezionando le celle è possibile accedere e modificare i dati riguardanti la spaziatura, il rimbalzo medio e la profondità di carbonatazione;

(4) DATA GRAPHIC AREA: permette di visualizzare i risultati della prova in forma grafica. Per cambiare il grafico visualizzato utilizzare il tasto "View".

NOVATEST S.r.I.

Via Marconi, 102 60015 Falconara M.ma (AN) T. +39 02.67815850









Sinistra: curve dei risultati (profondità-PSD, profondità-velocità onde, profondità-ampiezza); Destra: Wave-train graph

Premere il tasto "Para."

Pile 1-		1-1		N	ew Pile
Pipe N	lum.	3	Interval	0.2	(m)
Pipe [Dist.(m	m)			
1-2	750	2-3	780		
1-3	780	2-4	1000		
1-4	1000	3-4	1000		

Impostazioni di base:

- Project: assegna un nome al progetto e crea una cartella di salvataggio;
- Pile: assegna un nome all'elemento esaminato;
- Pipe Num: indica il numero di tubi sonda presenti nel palo (1,2,3 o 4);
- Interval: indica l'incremento di profondità della sonda tra due registrazioni successive;
- Pipe Dist.: distanza tra le superfici esterne di due tubi sonda (in mm).

NOVATEST S.r.I.

 Via Marconi, 102
 W. www.novatest.it

 60015 Falconara M.ma (AN)
 E. info@novatest.it

 T. +39 02.67815850
 P.IVA 02835110426







Impostazioni avanzate:

General	Other	V1.0.1-20150316	General	Other		V1.0.1-20150316
Rcv Chn 20	hns	Technical Specifications:			~	
Initial Time		JGJ 106-2014	Interval	0.8	(us)	Lift Precision
Chn 1 15.3	3 Cal	Stop while crossing zero	Length	1024	1	Resotre Calibrate
Chn 2 15.3	3 Cal	View Wave Train	Longer	1		
Searching f	irst wave	Unified Delay	Voltage	500	(v)	Lift Connect
□ Restrict th Max. V	e Vel.	G. Normalization	Direction	Upward	1	Connect
Min. V	.0 (km/s)	Mag. 0.2	Test Mode	Manual	1	
Fig. 1	O	Cancel Reset	Fig 2		ОК	Cancel Reset

General [Fig. 1]:

- Rcv Chn: numero di canali (1 per U5100, 2 per U5200); •
- Initial Time: correzione per il ritardo tra lo strumento ad ultrasuoni e i trasduttori. Può essere impostato manualmente o in maniera automatica, tramite il pulsante "Cal.";

Time Correction	on				
Inside Dia. of Pipes	30	mm	Outside Dia. of Pipes	40	mm
Outside Dia. of Tranducers	25	mm	PipesVel	5	km/s
WaterVel	1.5	km/s	Tcor	5.33	μs
System delay	time				
Chn 1 1	0	μs			
T01	15.3	33 µs	_		
			OK	C	Cancel

- ٠ Restrict the vel.: permette di impostare un range delle velocità ricercate;
- Stop after zero point: consente di stoppare la prova e salvare i dati quando la lunghezza del palo è pari a zero;
- ٠ Technical Specifications: permette di selezionare la metodologia di elaborazione automatica dei dati.

Other [Fig. 2]

- Interval: selezione dell'intervallo di campionamento (in us) tra 17 opzioni; •
- Lenght: numero di punti collezionati per il singolo canale di acquisizione; •
- Voltage: potenza del segnale; •
- Direction: direzione delle misurazioni (l'impostazione di base è "verso l'alto"); •
- Test mode: permette di decidere se i dati vengono salvati automaticamente o manualmente ad ogni acquisi-• zione;
- Lift Precision: permette di ricalibrare la profondità a cui si trova la sonda o mantenere quella di base; ٠

NOVATEST S.r.I.







Current Depth of	50	m	Calibrate
Tranducer	50	m	
down to the bottor	n,then in	put the de	pth read from
the signal wire at t edit box,and press 2.Lift the tranduce	he top of Calibrate r up more	the pipe t button; e than 10 r	o the above neters,read t
the signal wire at t edit box,and press 2.Lift the tranduce Depth of Tranduce	ne top of Calibrate r up more	the pipe to button; e than 10 r	o the above neters,read t

Lift Connect. ٠

ACQUISIZIONE E SALVATAGGIO DEI DATI

- 1. Premere "Profile" per selezionare il profilo da analizzare;
- 2. Premere il tasto "Sample" per iniziare l'acquisizione automatica in continuo;
- 3. Dopo aver corretto la waveform per il primo punto testato, premere "Save". Si apre una finestra nella quale fissare la posizione del primo punto di misura. Dopo tale operazione tutti i trasduttori devono essere posizionati contemporaneamente e con velocità costante. Il sistema inizia automaticamente la registrazione di tutti i punti. Non sollevare o abbassare i trasduttori troppo rapidamente;
- 4. Premere "Stop" e i dati vengono salvati sul disco in automatico;
- 5. Opzioni possibili:
 - Retest: permette di ricalcolare i dati relativi ad un punto di cui non si è sicuri;
 - Interval: permette di raffittire i punti da testare per una zona sospetta;
 - Profile: permette di iniziare automaticamente l'acquisizione dai trasduttori posti in un profilo impostato;
 - Diagonal: permette di eseguire un "oblique test".

NOVATEST S.r.I.

Via Marconi, 102 60015 Falconara M.ma (AN) E. info@novatest.it T. +39 02.67815850







b) <u>PROVA SONREB PER LA STIMA DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE DEL CALCE-</u> <u>STRUZZO</u>



(1) *FUNCTION BUTTON AREA*: contiene i pulsanti tramite i quali si implementano le varie funzioni dello strumento:

- setting: permette di accedere alle impostazioni semplici e avanzate;
- sample: fa iniziare le acquisizioni;
- save: consente di salvare i dati acquisiti;
- retest: fa iniziare una nuova acquisizione;
- file: consente di accedere e visualizzare i file delle acquisizioni;
- exit: permette di uscire dalla modalità corrente e tornare al menu principale.

2 WAVEFORM AREA: consente di visualizzare la waveform registrata e i parametri acustici per il punto esaminato;

③ *DATA LIST AREA*: mostra i dati relativi ad ogni punto esaminato. Selezionando le celle è possibile accedere e modificare i dati riguardanti la spaziatura, il rimbalzo medio e la profondità di carbonatazione;

(4) SCHEMATIC GRAPH AREA: visualizza i parametri della prova e riassume i valori misurati.

NOVATEST S.r.I.







Project 1211 New	Sampling Cal. Para. V1.0.1-20150316
Component jk New	Interval 0.4 (us) Channel Chn1
Test Area 3 Points 3	Length 1024 Init Time 27.6 (us) Zero
Method Oppo Surface Side Angle 0 Strength C45	Voltage 1000 (v)
Commencements)	
Fig. 3 OK Cancel Advanced	Reset OK Cancel Fig. 4

Impostazioni di base [Fig. 3]:

- Project: assegna un nome al progetto e crea una cartella di salvataggio; •
- Component: assegna un nome all'elemento esaminato; •
- Test area: indica il numero di regioni indagate durante la prova (da 1 a 50); •
- Points: indica il numero di punti indagati per ogni regione (generalmente 3 o 5 punti); •
- Method: si seleziona la configurazione dei sensori: •









Corner



Flat

Distance: distanza tra i trasduttori [mm]. •

NOVATEST S.r.I.

Via Marconi, 102 60015 Falconara M.ma (AN) E. info@novatest.it T. +39 02.67815850





Impostazioni avanzate [Fig. 4]:

Sampling:

- Interval: tempo intercorrente nell'acquisizione di due campioni; •
- Length: numero di punti campionati per ogni istante; •
- Voltage: potenza del segnale; •
- Channel: canale di acquisizione; •
- Init Time: consente di tarare il ritardo tra lo strumento ad ultrasuoni e i trasduttori; •
- Cal. Para.: permette di impostare le proprietà del materiale e le formule per la stima della resistenza a compressione del calcestruzzo.

PROCEDURA OPERATIVA

1. Calibrazione dello strumento: è possibile tarare lo strumento in maniera manuale o automatica. La procedura automatica viene avviata nella sezione dei parametri avanzati cliccando il pulsante "Zero". Accostare i trasduttori secondo lo schema mostrato nella finestra di pop-up e far partire la calibrazione. Il tempo di ritardo viene automaticamente acquisito dallo strumento e decurtato dai risultati delle registrazioni;



- 2. Settaggio dei parametri: nominare il progetto e l'elemento analizzato, selezionare la configurazione delle sonde con cui realizzare la prova ultrasonica e impostare le dimensioni dell'elemento esaminato. Quindi uscire dal menu dei parametri;
- 3. Registrazione: dopo aver posizionato le sonde, sulle cui superfici è stato preventivamente applicato il mezzo di accoppiamento, premere il tasto "Sample", quindi premere "Save" e poi "Stop"; spostare le sonde e ripetere le stesse operazioni nella nuova configurazione. Nel caso in cui ci sia incertezza sulla misura effettuata, utilizzare il tasto "retest" e ripetere la misurazione;
- 4. Trasferimento dei dati al pc: aprire lo sportellino posto sul fronte dello strumento e connettere il device USB fornito. Premere il tasto "file", quindi selezionare i progetti e i relativi componenti, di cui si vogliono scaricare i dati. Premere "Copy". I dati vengono trasferiti sul supporto USB e sarà quindi possibile visualizzarli tramite il software "Concrete Strength Testing", presente nel device USB in dotazione.

NOVATEST S.r.I.

Via Marconi, 102 60015 Falconara M.ma (AN) E. info@novatest.it T. +39 02.67815850







c) METODO ULTRASONICO PER LA RICERCA DEI DIFETTI DEL CALCESTRUZZO



① *FUNCTION BUTTON AREA*: contiene i pulsanti tramite i quali si implementano le varie funzioni dello strumento:

- setting: permette di accedere alle impostazioni semplici e avanzate;
- sample: fa iniziare le acquisizioni;
- save: consente di salvare i dati acquisiti;
- retest: fa iniziare una nuova acquisizione;
- file: consente di accedere e visualizzare i file delle acquisizioni;
- exit: permette di uscire dalla modalità corrente e tornare al menu principale.

2 WAVEFORM AREA: consente di visualizzare la waveform registrata e i parametri acustici per il punto esaminato;

③ *DATA LIST AREA*: mostra i dati relativi ad ogni punto esaminato. Selezionando le celle è possibile accedere e modificare i dati riguardanti la distanza dei punti di misura;

(4) *DEFECTS SCHEMATIC GRAPH AREA*: visualizza la griglia di misurazione e mostra la distribuzione dei punti che manifestano delle anomalie.

NOVATEST S.r.I.

Via Marconi, 102 60015 Falconara M.ma (AN) T. +39 02.67815850







Duniant		New	Interval	0.4	(us)	V1.0	.1-201503	16
Project	0115	New	Length	1024	1	Channel	Chn1	
Compone	ntunnamed	New		500	(1) I	nit Time	22 (• \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Rows Distance	3 Columns 5		Calculatio □ Set Vc1 Ac1 Fc1 Technical	p300 pn Parame [1.40 [97.3] [(v) 1 eters (km/s) 8 (dB) (kHz)	Vc2 Ac2 Fc2	1.430 98.02	(km/s) (dB) (kHz)
Fig. 5	OK Cancel	Advanced	Reset		ОК	Cancel	F	ig. 6

Impostazioni di base [Fig. 5]:

- Project: assegna un nome al progetto e crea una cartella di salvataggio;
- Component: assegna un nome all'elemento esaminato;
- Rows e Columns: indica il numero di righe e colonne che compongono la griglia (da 1 a 50);
- Distance: distanza tra i centri dei trasduttori [mm].

Impostazioni avanzate [Fig.6]:

- Interval: tempo intercorrente nell'acquisizione di due campioni;
- Length: numero di punti campionati per ogni istante;
- Voltage: potenza del segnale;
- Channel: canale di acquisizione;
- Init Time: consente di tarare il ritardo tra lo strumento ad ultrasuoni e i trasduttori.
- Calculation Parameters: consente di impostare i valori critici dei parametri rispetto ai quali valutare le anomalie

ACQUISIZIONE E SALVATAGGIO DEI DATI

- 1. Posizionare i trasduttori secondo lo schema selezionato nel settaggio dei parametri;
- 2. Premere il tasto "Sample" e poi "Stop";
- 3. Premere "Save".

I dati vengono elaborati automaticamente.

No.	Distance (mm)	Time (µs)	V (km/s)	Amp (dB)
001-01	200	141.20	1,416	111.56
001-02	200	141.20	1.416	111.61
001-03	200	234.80	0.852	111.07
001-04	200	141.20	1.416	111.35
001-05	200	140.80	1.420	111.29
Fig. 7	200	344.80	0.580	95.39

I valori anomali nella lista vengono indicati dalla casella rossa [Fig. 7], mentre le anomalie di tipo temporale vengono indicate con 🔲 e le anomalie legate all'ampiezza del segnale vengono indicate con 🔘 [Fig. 8].

NOVATEST S.r.I.

Via Marconi, 102	
60015 Falconara M.ma (AN)	
T. +39 02.67815850	







d) <u>METODO ULTRASONICO PER LA VALUTAZIONE DELLA PROFONDITA' DELLE FESSURE</u> <u>DEL CALCESTRUZZO</u>



① *FUNCTION BUTTON AREA*: contiene i pulsanti tramite i quali si implementano le varie funzioni dello strumento:

- setting: permette di accedere alle impostazioni semplici e avanzate;
- sample: fa iniziare le acquisizioni;
- save: consente di salvare i dati acquisiti;
- retest: fa iniziare una nuova acquisizione;
- file: consente di accedere e visualizzare i file delle acquisizioni;
- exit: permette di uscire dalla modalità corrente e tornare al menu principale.

2 WAVEFORM AREA: consente di visualizzare la waveform registrata e i parametri acustici per il punto esaminato;

(3) TEST POINT DATA LIST AREA: mostra i dati originali della prova (spaziatura e tempo) e I risultati intermedi;

(4) CRACK DATA LIST AREA: mostra i dati relativi ad ogni punto esaminato. Selezionando le celle è possibile accedere e modificare i dati riguardanti la distanza dei punti di misura;

(5) *REGRESSION CURVE AREA*: la linea blu rappresenta la curva spazio-tempo delle prove su zone con fessure, mentre la linea rossa è la curva spazio-tempo relativa alle zone non fessurate.

NOVATEST S.r.I.







Project 1204		New	V1.0.1-20150316			
Componer	ntyikk	New	Interval	0.4 (us)	Channel Chn1	
Start Dis	50 (mm)		Length	1024	Init Time 7.2	(us) Zero
Step	50 (mm)		Voltage	500 (v)		
Fig. 9	OK Cancel	Advanced	Reset	ОК	Cancel	Fig. 10

Impostazioni di base [Fig. 9]:

- Start Dis: distanza tra la trasmittente del primo punto testato e il bordo della ricevente (generalmente 100 • mm);
- Step: riduzione della distanza tra ricevente e trasmittente durante lo svolgimento della prova (generalmente • 50 mm).

Impostazioni avanzate [Fig. 10]:

- Interval: tempo intercorrente nell'acquisizione di due campioni; •
- Length: numero di punti campionati per ogni istante; •
- Voltage: potenza del segnale; •
- Channel: canale di acquisizione; •
- Init Time: consente di tarare il ritardo tra lo strumento ad ultrasuoni e i trasduttori. •

ACQUISIZIONE E SALVATAGGIO DEI DATI

- 1. Posizionare i trasduttori secondo lo schema selezionato nel settaggio dei parametri;
- 2. Premere il tasto "Sample" e poi "Stop";
- 3. Premere "Save";
- 4. Per testare una nuova fessura premere "New crack".

I dati vengono elaborati automaticamente.

NOVATEST S.r.I.

Via Marconi, 102 60015 Falconara M.ma (AN) E. info@novatest.it T. +39 02.67815850



