

Informazione prodotto

97 33 01

KNIPEX MultiCrimp®

Pinza universale per terminali con caricatore



- Un unico utensile per le più comuni operazioni di crimpaggio
- Sostituzione rapida e semplice delle matrici di crimpaggio senza ulteriori utensili
- Disposizione delle matrici per capicorda all'interno del supporto girevole
- Pinza potente, confortevole, di qualità professionale
- Crimpaggio sicuro come con matrici di crimpaggio fisse
- Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio
- Caricatore circolare: resina sintetica, con rinforzo in fibra di vetro

Art. No.	97 33 01
EAN	4003773066927
Esecuzione	brunita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
peso	895 g
Dimensioni	250 x 259 x 30 mm

Technische Attribute

Impiego	connettori a spina non isolati (ampiezza 4,8 + 6,3 mm)
Capacità in millimetri quadri	0,5 — 6,0 mm ²
Quantità di alloggiamento	3
AWG	20 — 10

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

97 39 05	Matrice di crimpaggio per connettori a spina non isolati (ampiezza connettore 4,8 + 6,3 mm)
97 39 09	Matrice di crimpaggio per terminali a bussola preisolati e non isolati
97 39 13 A	Matrice di crimpaggio per terminali femmina non isolati a compressione, tubolari e terminali a norma DIN 46234 e DIN 46235 così come per capicorda non isolati a compressione, testa e connettori a norma DIN 46341 e DIN 46267
97 39 06	Matrice di crimpaggio per terminali maschi e femmine e connettori di testa preisolati
97 39 08	Matrice di crimpaggio per terminali a bussola preisolati e non isolati

97 39 13	Matrice di crimpaggio per terminali femmina non isolati a compressione, tubolari e terminali a norma DIN 46234 e DIN 46235 così come per capicorda non isolati a compressione, testa e connettori a norma DIN 46341 e DIN 46267
97 39 90	Caricatore vuota

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Sostituzione matrice di crimpaggio: sbloccare il fermo della matrice sul supporto e successivamente rimuovere la matrice



Sbloccare la leva di posizionamento e chiudere la pinza - pronta per l'uso

