



BARBECUE E GRIGLIE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Detergente professionale ad alta efficacia, ideale per pulire griglie, barbecue, piastre, grill e girarrosti. Soluzione perfetta per rimuovere incrostazioni, grasso bruciato, olii e residui carboniosi. Il prodotto può essere utilizzato anche per forni, fornelli, stufe e camini.

MODALITA' D'USO

Applicare il prodotto a spruzzo sulle parti da pulire, lasciare agire qualche istante e rimuovere il tutto con spugne umide. Risciacquare molto bene con acqua pulita. Su sporco ostinato ripetere l'operazione lasciando agire il prodotto per più tempo. Prodotto non schiumoso.

PERICOLOSITA'

Questo prodotto è classificato pericoloso in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Utilizzare Barbecue e Griglie in ambienti accuratamente aerati. Evitare il contatto con sostanze alimentari ed evitare di spruzzare il prodotto su superfici calde.

STOCCAGGIO

Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C e NON esporre le confezioni direttamente ai raggi solari.

CONFEZIONE

Flacone da 500 ml